



SEBRADORA AIR DRILL 63000
GRANOS FINOS Y GRUESOS MONOGRAMO

APACHE
63000

Ficha Técnica

>>>>

Tipo de siembra	Granos finos a chorrillo - Granos gruesos con dosificador mecánico de plano inclinado.
Ancho de trabajo	8,57 m (49 líneas a 17,5 cm); 8,40 m (24 líneas a 35 cm); 8,92 m (17 líneas a 52,5 cm); 8,40 m (12 líneas a 70 cm); 8,60 m (43 líneas a 20 cm); 8,80 m (22 líneas a 40 cm)
Tolva grande compartimentada - Capacidad total	4000 lts. (4 m) Con tabique divisor que reparte en 60-40%
Tolva chica	2000 lts. (2 m ³)
Dosificador de granos finos y fertilizante	Rueda tipo chevrón.
Dosificador de granos gruesos	Dosificador mecánico de plano inclinado con descarga lateral.
Transporte de semillas y fertilizantes	Corriente de aire.
Bajada de semilla	Por gravedad.
Turbina	Accionamiento hidráulico, conectada directamente al tractor. OPCIONAL: Tanque de aceite externo con multiplicador para accionamiento de la turbina con tractores de bajo caudal.
Regulación densidad de semi	Motores eléctricos con control electrónico para granos finos - Caja variable para granos gruesos.
Tipo de fertilización	Simple en línea.
Ruedas de trabajo y transporte	Cubiertas 400/60 x 15.5 alta flotación, con sistema balancín que absorbe los desniveles del terreno.
Corte y roturación	Cuchilla turbo 17" montada independiente del cuerpo sembrador.
Cuerpo sembrador	Doble disco de 16", montado sobre maza forjada abulonada al disco. Dobles ruedas control de profundidad semineumáticas de 2 7/8". OPCIONAL: Lengüeta apretadora o, rueda única apretadora de semillas 1" x 9 1/2". OPCIONAL: Dobles ruedas apretadoras 1" x 10" con disco escotado o; disco tapador dentado Ø365. El cuerpo sembrador está sujeto a paralelogramos articulados con sistema de resortes de carga y bloqueo individual. OPCIONAL: Dobles ruedas tapadoras/niveladoras. Controlan la altura mientras sellan el surco.
Sistema electrónico de control general	Controla en la tolva el nivel de insumos y la presión • Obstrucciones en los tubos de descarga • Densidad de siembra y fertilizante en granos finos • Cantidad de hectáreas trabajadas parcial y totalmente • Velocidad de la turbina y velocidad de avance de la máquina • Entre otras.
Marcador	De accionamiento horizontal.

APACHE

Juan Domingo Perón 197 • Área Industrial
(2505) Las Parejas • Santa Fe • Argentina

Tel. (54 03471) 471091/92/93/94

Fax: (54 03471) 471349

ventas@apache.com.ar

www.apache.com.ar



Detalle